

№ п /п	Технические характеристики (наименование параметра)	Требуемое значение
13.2	Шеф-наладка	Да
14	Комплектность поставки	
14.1	<p>Выключатель поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отрегулированным в собранном виде, на раме (с транспортным избыточным давлением элегаза); - с одиночным комплектом ЗИП; - с групповым комплектом ЗИП № 1 для проведения газотехнологической подготовки выключателя к пуску в эксплуатацию; - с групповым комплектом ЗИП №2 для восстановления работоспособности выключателя в течении 48 часов; - с устройством для обнаружения места утечки элегаза. 	
14.2	<p>Эксплуатационная документация на русском языке, экз., не менее - 2 шт. в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - паспорт выключателя; - паспорта комплектующих; - руководство по эксплуатации выключателя; - инструкция по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и ремонт выключателя. 	
14	Дополнительные требования:	
14.1	<p>Для подключения к цепям трансформаторов тока использовать клеммы с размыкателем с возможностью подключения кабеля сечением жесткого проводника от 2,5 до 10 мм². Для подключения цепей питания привода и обогрева использовать клеммы с возможностью подключения кабеля сечением жесткого проводника от 2,5 до 10 мм²</p>	

Согласовано							<div>4 761.24-ОТР.012</div> <div>Лист 3</div>
Взам. инв. №							
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подп.	Дата		